



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Фурна за вграждане
HBG633N.1**



BOSCH

[bg] Ръководство

Съдържание

| | | |
|--|--|----|
|  | Използване по предназначение | 4 |
|  | Важни указания за безопасност | 4 |
| Обща информация | 4 | |
| Халогенна крушка | 5 | |
|  | Причини за повредите | 6 |
| Обща информация | 6 | |
|  | Опазване на околната среда | 6 |
| Пестене на енергия | 6 | |
| Извхвърляне на определените места на отпадъчни продукти | 6 | |
|  | Запознаване с уреда | 7 |
| Обслужващ панел | 7 | |
| Обслужващи елементи | 7 | |
| Дисплей | 8 | |
| Видове нагряване | 8 | |
| Допълнителна информация | 9 | |
| Функции на камерата | 9 | |
|  | Допълнителни принадлежности | 10 |
| Доставени принадлежности | 10 | |
| Вкаране на допълнителни принадлежности | 10 | |
| Специални принадлежности | 11 | |
|  | Преди да започнете работа за първи път | 12 |
| Първо пускане в експлоатация | 12 | |
| Почистване на камерата и принадлежностите | 12 | |
|  | Обслужване на уреда | 13 |
| Включване и изключване на уреда | 13 | |
| Стартиране на работата | 13 | |
| Настройване на вида нагряване и температурата | 13 | |
| Бързо загряване | 14 | |
|  | Времеви функции | 14 |
| Настр. времетр. | 14 | |
| Настройка на края | 15 | |
| Настройка на таймера | 16 | |
|  | Зашита от деца | 16 |
| Активиране и деактивиране | 16 | |
|  | Основни настройки | 17 |
| Промяна на основните настройки | 17 | |
| Списък на основните настройки | 17 | |
| Прекъсване на електрозахранването | 17 | |
| Промяна на часа | 17 | |
|  | Съботна настройка | 18 |
| Стартиране на съботна настройка | 18 | |
|  | Препарат за миене | 18 |
| Подходящи препарати за почистване | 18 | |
| Повърхности в камерата | 19 | |
| Поддържане на уреда чист | 20 | |
|  | Поставка | 20 |
| Откачване и закачване на поставките | 20 | |
|  | Врата на уреда | 21 |
| Откачване и закачване на вратата на уреда | 21 | |
| Сваляне на покритието на вратата | 21 | |
| Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата | 22 | |
|  | Повреда – какво да направим? | 23 |
| Отстраняване самостоятелно на повреди | 23 | |
| Максимално време на работа | 23 | |
| Смяна на лампичката в камерата отгоре | 24 | |
| Стъклен капак | 24 | |
|  | Специализиран сервис | 24 |
| Продуктов № и производствен № | 24 | |
|  | Изprobвано е в нашето готоварско студио | 25 |
| Силиконови форми | 25 | |
| Сладкиши и дребни сладки | 25 | |
| Хляб и хлебчета | 28 | |
| Пица, киш и пикантен сладкиш | 29 | |
| Пудинг и суфле | 31 | |
| Птици | 32 | |
| Месо | 33 | |
| Риба | 36 | |
| Зеленчуци и пълнки | 37 | |
| Кисело мляко | 38 | |
| Пестене на енергия с Eco видове нагряване | 38 | |
| Акриламид в хранителните продукти | 40 | |
| Сушене | 40 | |
| Завиране | 40 | |
| Втасване на тестото | 41 | |
| Размразяване | 42 | |
| Запазване на топло | 42 | |
| Тестови ястия | 43 | |

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.bosch-home.com и интернет магазина: www.bosch-eshop.com

Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за покъсна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел. Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Важни указания за безопасност

Обща информация

Предупреждение

Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

Предупреждение

Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответяйте ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Предупреждение

Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се преципите. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Предупреждение

Опасност от токов удар!

- Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на электроуродите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на электроуродите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникащата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Предупреждение

Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да влияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

Халогенна крушка

Предупреждение

Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.

Причини за повредите

Обща информация

Внимание!

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат трайни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено упълтнение: Ако упълтнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте упълтнението чисто.
- Вратата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесявайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.



Опазване на околната среда

Вашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия

- Подгрявайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.
- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.
- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.
- При по-дълги времена на готвене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EСза стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.



1 Бутони

Бутоните отляво и отдясно на обслужващия панел имат точка за натискане. Натиснете бутона за задействане.

При уреди, които нямат предна част от благородна стомана, също и тези двата бутона сензорни полета без точка за натискане.

2 Сензорни полета

Под сензорните полета са разположени сензори. Само докоснете съответния символ, за да изберете функцията.

3 Обслужващ пръстен

Обслужващият пръстен е разположен така, че да можете да го върнете неограничено наляво или надясно. Натиснете леко върху него и го придвижете с пръст в желаната посока.

4 Дисплей

На дисплея виждате текущите настроени стойности, възможности за избор или текстове с указания.

Обслужващи елементи

Отделните обслужващи елементи са пригодени за различните функции на вашия уред. Така можете лесно и директно да настройвате вашия уред.

Бутони и сензорни полета

Тук на кратно е обяснено значението на различните бутони и сензорни полета.

| Символ | Значение |
|---------------|--|
| Бутони | |
| ① | on/off Включване и изключване на уреда |
| ▷ | start/stop Стартуване и спиране на работа или прекъсване чрез дълго натискане (ок. 3 сек.) |

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с помощта на бутоните, сензорните полета и един обслужващ пръстен различните функции на вашия уред. Дисплеят ви показва текущите настройки.

Прегледът показва обслужващия панел при включен уред с избран вид на нагряване.

| Сензорни полета отвън | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| 🕒 | Таймер | Избиране на таймер |
| 🔒 | Зашита за деца | Активиране и дезактивиране на защитата от деца чрез дълго натискане (ок. 4 сек.) |
| ℹ | Информация | Показване на указания Чрез дълго натискане (около 3 сек.) повикайте основните настройки |
| 💡 | Осветление на камерата | Включване и изключване на осветлението на камерата |

| Сензорни полета отвътре | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| ⌚ | 4D горещ въздух | Изберете директно вид нагряване 4D горещ въздух |
| ☰ | Горно/долно нагряване | Директен избор на вид на нагряване Горно/долно нагряване |
| ⌚ | Загряване горещ въздух Eco | Изберете директно вид нагряване Горещ въздух Eco |
| ☒ | Грил, голяма повърх. | Изберете директно вид на нагряване Грил, голяма повърхност |
| ☷ | Видове нагряване | Избиране на списък с видове нагряване |
| 🌡 | Температура | Изберете температура за камерата |
| 🕒 | Времеви функции | Избор на времеви функции |
| ⚡ | Бързо загряване | Стартиране или прекъсване на бързо загряване за камерата |

Сензорното поле, чиято стойност може да се променя, или което се показва на преден план, свети в червено.

Обслужващ пръстен

С обслужващия пръстен променяте стойностите за настройка, които се показват на дисплея.

При повечето списъци за избор, например температура, трябва да завъртите обслужващия пръстен обратно, когато минималната или максималната стойност е достигната. При видовете на загряване след последната точка започва отново първата.

Дисплей

Дисплеят е структуриран така, че да можете да прочетете показанията от един поглед, което е подходящо за всяка ситуация.

Стойността, която в момента можете да настроите, е фокусирана. Тя е изобразена в бял шрифт и с бяла линия отдолу. Стойността на заден план е показана в сиво.

| | |
|-------------|--|
| Фокус | Стойността на фокус може да се променя директно, без да трябва да се избира преди това. След стартиране на режим на работа винаги на фокус е температурата или степента. Бялата линия е равна на линията на нагряване и става червена. |
| Увеличаване | Докато променяте стойността на фокус с обслужващия пръстен, увеличена се показва само тази стойност. |



Видове нагряване

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашето ястие, ние тук ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Пръстеновидна линия

Отвън в дисплея се намира пръстеновидната линия.

Когато промените стойност, пръстеновидната линия ви показва къде се намирате в списъка за избор. Според областта за настройка пръстеновидната линия е непрекъсната или разделена на сегменти, в зависимост от дължината на списъка за избор.

По време на работа кръглата линия става червена с всяка изминалата секунда. След всяка пълна минута сегментите отново започват да се пълнят отпред. При изтичаща продължителност всяка секунда изгасва по един сегмент.

Температурна индикация

След стартиране на работен режим на дисплея Ви се показва графично актуалната температурата на камерата.

| | |
|--------------------------------|---|
| Линия на нагряване | Бялата линия под температурата се пълни отляво надясно в червено колкото повече се нагрява камерата. Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато линията е напълнена докрай в червено. При степени на настройка, напр. степени на гри, линията на нагряване веднага се пълни в червено. |
| Индикация за остатъчна топлина | Когато уредът е изключен, кръглата линия показва остатъчната топлина в камерата. Колкото по-малка е остатъчната топлина, толкова по-тъмна става кръглата линия и в един момент изчезва напълно. |

Указание: Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактическата температура в камерата.

Символите за отделните видове нагряване помагат при повторното разпознаване.

| Вид на нагряването | Температура | Употреба |
|--------------------|----------------------------|--|
| | 4D горещ въздух | 30-275 °C За печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера. |
| | Горно/долно нагряване | 30-300 °C За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна пълнка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу. |
| | Загряване горещ въздух Eco | 30-275 °C За енергийно оптимизирано готовене на избрани ястия на едно ниво без предварително загряване. Вентилаторът разпределя енергийнооптимизираната топлина на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно в камерата. |
| | Горно/долно нагряване Eco | 30-300 °C За енергийно оптимизирано готовене на избрани ястия. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу. |

| | | | |
|--|---------------------------|---|---|
| | Вентилаторно печене | 30-300 °C | За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието. |
| | Грил, голяма повърх. | Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно | За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за граниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща. |
| | Грил, малка повърхност | Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно | За печене на грил на малки количества пържоли, наденички или тост и за граниране. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща. |
| | Степен за печене на пizza | 30-275 °C | За приготвяне на пizza и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена. |
| | Долно нагряване | 30-250 °C | За готвене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу. |
| | Размразяване | 30-60 °C | За щадящо размразяване на замразени ястия. |

Предложени стойности

Към всеки вид на нагряване уредът посочва предлагана температура или степен. Вие можете да го приемете или да го промените в съответния диапазон.

Допълнителна информация

В повечето случаи уредът ви предлага указания и допълнителни информации за току-що изпълненото действие.

Натиснете полето . Указанието се показва за няколко секунди на дисплея. При по-дълги указания можете да разлиствате с обслужващия пръстен до края.

Някои указания се показват автоматично, например за потвърждение, като подкана или предупреждение.

Функции на камерата

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Отваряне на вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира. При затваряне на вратата работата продължава.

Осветление на камерата

Ако отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва. Ако вратата остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

При повечето режими на работа осветлението на камерата се включва, когато се започне режим на работа. Ако работата се прекрати, то се изключва.

Указание: В основните настройки можете да определите осветлението на камерата да не се включва при работа. → "Основни настройки" на страница 17

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

Внимание!

Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Указание: Колко дълго продължава работа вентилаторът може да се променя в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 17

Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.

Доставени принадлежности

Вашият уред е оборудван със следните принадлежности:



Скара

За съдове, форми за сладкиш и пудинг.
За печене и грил.



Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.


Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.

Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Указание: Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.

Вкаране на допълнителни принадлежности

Камерата има 5 височини на вкаране. Височините на вкаране се броят отдолу нагоре.




На височини на вкаране 1, 3, 4 и 5 винаги вкарайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкаране.

Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят. С телескопичните шини на ниво 2 можете допълнително да извадите принадлежностите.

Внимавайте допълнителните принадлежности да са зад езичето **a** на телескопичната шина.

Пример на фигурата: универсална тава



Телескопичните шини се застопоряват, когато са изтеглени докрай. Така допълнителните принадлежности могат лесно да легнат на мястото си. За освобождаване на телескопичните шини с лек натиск избутайте обратно в камерата.


Указание

- Внимавайте за това, винаги да вкарвате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.

Функция за фиксиране


Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до половината преди да се застопорят. Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне. Принадлежностите трябва да се вкарат правилно в камерата, за да функционира защитата от преобръщане.

Внимавайте при вкаране на скарата уебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Отворената страна трябва да сочи към вратата на уреда, а извитата част да сочи надолу .



Внимавайте при вкаране на тави уебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Скосяването на допълнителната принадлежност **b** трябва да сочи напред към вратата на уреда.

Пример на фигурата: универсална тава




Комбиниране на допълнителни принадлежности

Можете да пъхнете скарата едновременно с универсалната тава, за да улавяте капещите течности.

При поставянето на скарата внимавайте двата ограничителя **a** да са върху задния край. При вкарването на универсалната тава скарата е над горния водач на височината на вкарване.

Пример на фигурата: универсална тава



Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

При покупката давайте точния номер на поръчка на допълнителната принадлежност.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.

→ "Специализиран сервиз" на страница 24

| Специални принадлежности | Номер за поръчка |
|---|------------------|
| Скара За съдове, форми за сладкиш и пудинг и за печене и грил. | HEZ634070 |
| Универсална тава За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива. Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата. | HEZ632070 |
| Тава за печене За сладкиши на тава и дребни сладки. | HEZ631070 |
| Скара за полагане За месо, птици и риба. За поставяне в универсалната тава, за да се улавят мазнината и сока от месото. | HEZ324000 |

| | |
|---|-----------|
| Универсална тава, незалепващо покритие За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива. Печивата и печеното се отделят по-лесно от универсалната тава. | HEZ632010 |
| Тава за печене, незалепващо покритие За сладкиши на тава и дребни сладки. Сладките се отделят по-лесно от тавата за печене. | HEZ631010 |
| Професионална тава За приготвяне на големи количества. | HEZ633070 |
| Капак за професионална тава Капакът превръща професионалната тава в професионална тенджера. | HEZ633001 |
| Тава за пizza За пizza и големи кръгли сладкиши. | HEZ617000 |
| Тава за грил За печене на грил се използва на мястото на скарата или като защита от пръски. Използвайте само в универсалната тава. | HEZ625071 |
| Каменна плоча за хляб За домашен хляб, хлебчета и пizza, които трябва да имат хрупкава коричка. Каменната плоча трябва да бъде предварително нагрята до препоръчаната температура. | HEZ327000 |
| Дълбок стъклен съд с капак (5,1 литра) За задушени ястия и пудинги. Особено добре подходящ за режим на работа "Ястия". | HEZ915001 |
| Стъклена купа За големи порции месо за печене, сиропирани сладкиши и пудинги. | HEZ864000 |
| Стъклена тава За пудинги, ястия със зеленчуци и печива. | HEZ636000 |
| Телескопична система 1 ниво С телескопичните шини на ниво 2 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат. | HEZ638100 |
| Телескопична система 2 нива С телескопичните шини на нива 2 и 3 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат. | HEZ638200 |
| Телескопична система 3 нива С телескопичните шини на нива 1, 2 и 3 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат. | HEZ638300 |

Преди да започнете работка за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Първо пускане в експлоатация

След свързване на захранването или прекъсване на захранването на дисплея се показват настройките за първото пускане в експлоатация. Може да отнеме няколко секунди, докато се появи подканата.

Указание: Вие можете да промените отново тези настройки по всяко време в основните настройки.
→ "Основни настройки" на страница 17

Настройка на езика

Първо се появява езика. Предварително настроен е език "немски".

1. С обслужващия пръстен настройте желания език.
2. За потвърждение натиснете полето .

Показва се следващата настройка.

Настройка на часа

Часът започва от "12:00".

1. С обслужващия пръстен настройте часа.
 2. За потвърждение натиснете полето .
- На дисплея се показва указание, че първото въвеждане в експлоатация е завършено. Показва се актуалният час.

Почистване на камерата и принадлежностите

Преди за първи път да пригответе ястия с уреда, почистете камерата и принадлежностите.

Почистване на камерата

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена камера.

Внимавайте в камерата да няма остатъци от опаковката, като напр. парченца стиропор. Преди загряването избръшете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа. Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.

Извършете посочените настройки. Как настройвате вида на нагряването и температурата, ще разберете в следващата глава. → "Обслужване на уреда" на страница 13

Настройки

| | |
|--------------------|---|
| Вид на нагряването | Горно/долно нагряване  |
| Температура | 240 °C |
| Продължителност | 1 час |

След посочената продължителност изключете уреда с бутона on/off .

Ако камерата се е охладила, почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.

Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред. Ще научите, какво се случва при включване и изключване, и как да настроите режимите на работа.

Включване и изключване на уреда

Преди да можете да настроите нещо на вашия уред, вие трябва да го включите.

Указание: Защитата от деца и таймерът могат да се настройват и при изключен уред. Определени индикации и указания на дисплея, напр. за остатъчна топлина в камерата, остават видими и при изключен уред.

Ако нямаете нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако по-продължително време нищо не е настройвано, уредът се изключва автоматично.

Включване на уреда

С бутона on/off ① включете уреда.

Всички сензорни полета светват в червено. На дисплея се появява логото на Bosch и след това първия вид на нагряване от списъка за избор.

Изключване на уреда

С бутона on/off ① изключете уреда.

Евентуално работеща функция се прекъсва.

На дисплея се появява часът или евентуално показанието за остатъчната топлина.

Указание: Дали часът трябва да се показват при изключен уред или не можете да определите в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 17

Стартиране на работата

Трябва да стартирате всеки режим с бутона start/stop ▶.

След старта на дисплея допълнително към настройките се появява и индикация за време. Освен това се появяват кръглата линия и линията за нагряване.

Спиране на работата

С бутона start/stop ▶ можете да прекъснете режим на работа и да го стартирате отново.

Ако натиснете бутона start/stop ▶ за ок. 3 секунди, работата се прекъсва напълно и всички настройки се нулират.

Указание: След прекъсване или прекратяване на работата охлаждащият вентилатор може да продължи да работи.

Настройване на вида нагряване и температурата

Натиснете върху полето , за да изберете видове нагряване. Символът свети в червено и първият вид на

нагряване с предлагана температура се показва на дисплея.

Пример на фигурата: вентилаторно печене  при 195 °C.

- С обслужващия пръстен настройте вида на нагряване.



- Натиснете полето .
- На дисплея температурата е във фокус в бяло.
- С обслужващия пръстен настройте температурата.



- Стартирайте с бутона start/stop ▶.
- Времето на дисплея показва колко дълго работи уреда.



Уредът започва да се нагрява.

Ако вашето ястие е готово, изключете уреда с бутона on/off ①.

Указание: Можете да настройвате на уреда и продължителността и времето на край за режима на работа. → Страница 14

Промяна

След стартиране температурата винаги остава на фокус. Когато премествате обслужващия пръстен, температурата директно се променя и приема.

За да промените вида на нагряването, прекъснете преди това работата с бутона start/stop ▶ и натиснете върху полето . Появява се първия вид на нагряване със съответната предлагана температура. С обслужващия пръстен променете вида на нагряването.

Указание: Ако промените вида на нагряването, се нулират и другите настройки.

Директен избор на видове нагряване

Определени видове на нагряване можете да избирате директно през сензорните полета. Така уредът може да се настрои още по-лесно и по-бързо.

Видове на нагряване, които могат да се настройват чрез директен избор:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Загряване горещ въздух Eco
- Грил, голяма повърхност

Настройка

1. Натиснете на полето с желания вид на нагряване. На дисплея температурата веднага застава във фокус в бяло.
 2. С обслужващия пръстен настройте температурата или степента на грила.
 3. Стартрайте с бутона start/stop ⏪.
- Уредът започва да се нагрява.

Бързо загряване

С бързото загряване можете да съкратите продължителността на нагряване при някои видове нагряване.

Подходящите видове нагряване за бързо загряване са:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване

За да получите равномерен резултат от готовното, вкарайте ястието си в камерата едва след края на бързото нагряване.

Настройка

Внимавайте за подходящ вид на нагряване и настроена температура от най-малко 100 °C. В противен случай бързото нагряване няма да се активира.

1. Настройте вида нагряване и температурата.
2. Натиснете полето .

Символът светва в червено. На дисплея се появява указение за потвърждаване.

Ако бързото нагряване се прекрати, прозвучава сигнал и на дисплея се появява указение. Символът вече не свети. Поставете ястието си в камерата.

Указание: Функцията за време Продължителност стартира едновременно с бързото нагряване. Настройте продължителност едва тогава, когато бързото нагряване е приключило.

Прекъсване

За прекъсване на бързото нагряване натиснете отново върху полето . Символът вече не свети.

Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции.

| Функция време | Употреба |
|---|---|
|  Продължителност | След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично приключва работата. |
|  Край | Задайте продължителността и желаното време на край. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час. |
|  Таймер | Таймерът функционира като часовник за яйца. Той работи независимо от режима и другите функции за време. След изтичане на настроеното време уредът не се включва или изключва автоматично. |

След настройването на режим на работа можете да извикате продължителността и времето на край през полето . Таймерът има собствено поле  и може да се настройва по всяко време.

След изтичането на продължителността или времето на таймера прозвучава сигнал. Можете да прекратите предсрочно сигнала като натиснете върху полето .

Указание: Колко дълго продължава даден сигнал може да се промяня в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 17

Настр. времетр.

Можете да настроите продължителността на готовене за вашето ястие на уреда. Така продължителността на готовене не се превишава неволно и Вие не трябва да прекъсвате други дейности, за да приключите работата.

Настройка

Според това в коя посока първо завъртате обслужващия пръстен, продължителността започва с предлагана стойност: наляво 10 минути, надясно 30 минути.

До един час продължителността може да се настройва на минутни стъпки, а след това на стъпки от 5 минути.

Максимално могат да се настроят 23 часа и 59 минути.

Пример на фигурата: продължителност 45 минути.

1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
2. Преди стартиране натиснете върху полето . На дисплея продължителността е във фокус в бяло.
3. С обслужващия пръстен настройте продължителността.



След няколко секунди стойността се приема или натискате два пъти върху полето на дисплея продължителността стои под вида на нагряване и температурата или степента.

4. Стаптирайте с бутона start/stop .

На дисплея времетраенето започва да тече.



Уредът започва да се нагрява.

Когато продължителността изтече прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. На дисплея се показва продължителността 00m 00s.

Можете да настроите продължителността отново през полето или да продължите работата без продължителност с бутона start/stop .

Ако вашето ястие е готово, изключете уреда с бутона on/off .

Промяна и прекъсване

За да промените продължителността, натиснете полето Продължителността стой бяло на фокус и може да се промяня с обслужващия пръстен. С полето приемете промяната.

Ако искате да прекъснете продължителността, върнете продължителността обратно на нула. След приемане на промяната можете да продължите работата с бутона start/stop без продължителност.

Настройка на края

Можете да измествате часа, в който свършва продължителността. Можете напр. да оставите сутринта ястието си в камерата и да програмирате фурната така, че то да е готово за обяд.

Указание

- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
- Не настройвайте край след като работата вече е била започната. Резултатът от готвенето вече няма да е същия.

Настройка

Краят на продължителността може да се измества максимум с 23 часа и 59 минути назад.

Пример на фиг.: Настроената продължителност е 45 минути, ястието трябва да е готово в 12:00.

1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
2. Настройте продължителността.

3. Преди стаптиране отново натиснете върху полето На дисплея краят е във фокус в бяло.
4. С обслужващия пръстен изместете края за по-късно.



След няколко секунди стойността се приема или натискате отново върху полето на дисплея времето на край стои под режима на работа и температурата или степента.

5. Стаптирайте с бутона start/stop .

На дисплея се показва часът, в който уредът стаптира.



Уредът е в позиция на изчакване. Когато уредът стаптира, на дисплея започва да тече продължителността.

Когато продължителността изтече прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. На дисплея се показва продължителността 00m 00s.

Можете да настроите продължителността отново през полето или да продължите работата без продължителност с бутона start/stop .

Ако вашето ястие е готово, изключете уреда с бутона on/off .

Промяна и прекъсване

За да промените времето на край, прекъснете преди това работата с бутона start/stop и натиснете два пъти върху полето Времето на край стой бяло на фокус и може да се промяня с обслужващия пръстен. С бутона start/stop продължете работата.

Ако искате да изтриете времето на край, отново нулирайте напълно времето на край. С бутона start/stop можете да стаптирате директно настроената продължителност.

Указание: Промяната на времето на край е възможна само докато продължителността още не е почната да тече. Резултатът от готвенето вече няма да е същия.

Настройка на таймера

Таймерът работи паралелно на другите настройки. Вие можете да го настройвате по всяко време, също и когато уредът е изключен. Той има собствен сигнал, така че вие чувате, дали таймерът или дадено времетраене е изтекло.

Настройка

Времето на таймера започва винаги от нула минути. Колкото по-висока е стойността, толкова по-големи са времевите стъпки при настройка.

Максимално могат да се настройят 24 часа.

1. Натиснете полето . Символът светва в червено. На дисплея времето на таймера е във фокус в бяло.
2. С обслужващия пръстен настройте времето на таймера.
3. Стартирайте с полето .

Указание: След няколко секунди таймерът също стартира автоматично.

Времето на таймера започва да тече.

Таймерът остава видим на дисплея, когато уредът е изключен. При текущ режим на работа настройките за този режим са на преден план. Ако натиснете полето  се показва времето на таймера за няколко секунди.

Ако времето на таймера се прекрати, прозвучава сигнал и на дисплея се появява указение. Символът вече не свети.

Съвет: Ако настроеното време на таймера се отнася до работата на уреда, използвайте продължителността. Времето се вижда на преден план и уредът автоматично се изключва.

Промяна и прекъсване

За да промените времето на таймера, натиснете полето . Времето на таймера стой бяло на фокус и може да се променя с обслужващия пръстен.

Ако искате да прекъснете таймера, върнете времето на таймера обратно на нула. След приемането на промяната символът вече не свети.

Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Полето за управление се блокира и нищо не може да се настройва. Уредът може да се изключи единствено с бутона on/off ①.

Активиране и деактивиране

Можете да активирате или дезактивирате защитата от деца при включен и изключен уред.

Съответно натиснете за ок. 4 секунди върху полето .

На дисплея се появява указание за потвърждаване.

При включен уред полето  светва в червено. Когато уредът е изключен, полето  не свети.

Основни настройки

За да можете да обслужвате вашия уред оптимално и лесно, вие имате на разположение следните настройки. При нужда можете да промените тези настройки.

Промяна на основните настройки

Уредът трябва да е изключен.

1. Натиснете полето  за около 3 секунди.
На дисплея се показват указания за протичането.
2. Потвърдете указанията с поле .
На дисплея се показва първата настройка "Език".
3. При нужда променете настройката с обслужващия пръстен.
4. Натиснете полето .
Следващата настройка се показва на дисплея и може да се променя с обслужващия пръстен.
5. С полето  преминете през всички настройки и при нужда променете с обслужващия пръстен.
6. Накрая за потвърждение натиснете полето  за около 3 секунди.

На дисплея се показва указание, че настройките са запаметени.

Прекъсване

Ако не искате да запаметите промените, вие можете да прекъснете с бутона on/off . На дисплея се показва указание, че настройките не са запаметени.

Списък на основните настройки

Според оформлението на вашия уред не всички основни настройки са налични.

| Настройка | Избор |
|-----------------------------|---|
| Език | Други езици са възможни |
| Час | Час в 24 ч формат |
| Звуков сигнал | Кратка продължителност (30 сек.) Средна продължителност (1 мин.)* Дълга продължителност (5 мин.) |
| Сигнал на бутоните | Включено Изключено* (звукът при on/off  остава) |
| Яркост на дисплея | Скала с 5 степени |
| Показание на часа | Изкл. Дигитално* |
| Осветление | При работа изкл При работа вкл* |
| Зашита за деца | Само блокаж на бутоните* Заключване на вратата и блокаж на бутоните |
| Нощно затъмняване | Изключено* Включено |
| Лого | Индикатори* Не се показва |
| Вентилатор допълнителен ход | Препоръчително* Минимално |

| | |
|----------------------|--|
| Телескопична система | Не е дооборудвано* (при поставки и 1-кратно изкарване) Дооборудвано (при 2- и 3-кратно изкарване) |
| Съботна настройка | Включено Изключено* |
| Фабрични настройки | Нулиране Без нулиране* |

* Фабрична настройка (в зависимост от типа на уреда фабричните настройки могат да са различни)

Указание: Промените по настройките за език, за сигнал на бутоните и за яркост на дисплея имат моментален ефект. Всички други настъпват едва след запаметяване на настройките.

Прекъсване на електрозахранването

Направените от вас промени в настройките се запазват също и след прекъсване на електричеството.

Само настройките за първата експлоатация трябва да се правят наново при по-дълго спиране на тока. Късо спиране на тока може да шунтира уреда.

Промяна на часа

Ако искате да настоите часа, например от лятно на зимно време, променете основните настройки.

Уредът трябва да е изключен.

1. Натиснете полето  за около 3 секунди.
На дисплея се показват указания за протичането.
2. Потвърдете указанията с поле .
На дисплея се показва първата настройка "Език".
3. Натиснете полето .
Показва се настройката за часа.
4. С обслужващия пръстен променете часа.
5. За потвърждение натиснете полето  за около 3 секунди.

На дисплея се показва указание, че настройките са запаметени.

Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност до 74 часа. Ястията в камерата остават топли, без да трябва да я включвате или изключвате.

Стартиране на съботна настройка

Преди да можете да използвате съботната настройка, трябва да я активирате в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 17

Ако основната настройка съответно се промени, съботната настройка при видовете нагряване се показва на последно място.

Уредът нагрява с горно/долно загряване. Може да се настрои температура между 85 °C и 140 °C.

1. С обслужващия пръстен настройте вида на нагряване на съботна настройка .
2. Натиснете полето .
- На дисплея температурата е във фокус в бяло.
3. С обслужващия пръстен настройте желаната температура.
4. Преди стартиране натиснете върху полето .
- На дисплея продължителността е във фокус в бяло.
5. С обслужващия пръстен настройте желаната продължителност.

Указание: Времето на край не може да се премества.

6. Старирайте с бутона start/stop .
- На дисплея времетраенето започва да тече.

Уредът започва да се нагрява.

Ако продължителността на съботната настройка се прекрати, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. На дисплея се показва продължителността 00m 00s.

С бутона on/off  изключете уреда.

Указание: Ако отворите вратата на уреда, работата не се прекъсва.

Промяна и прекъсване

След старта настройките вече не могат да се променят.

Ако желаете да прекъснете съботната настройка, изключете уреда с бутона on/off . С бутона start/stop  не можете повече да спирате работата.

Препарат за миене

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще видим как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Подходящи препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Според типа на уреда не всички зони са налични при Вашия уред.

Внимание!

Щети по повърхностите

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи препарати,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- специални почистващи препарати за топло почистване.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Съвет: Особено препоръчителни препарати за почистване и поддръжка можете да купите от центъра обслужване на клиенти. Спазвайте съответните указания на производителя.

Предупреждение

Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

| Зона | Почистване |
|-----------------------------------|--|
| Уредът отвън | |
| Предна част от неръждаема стомана | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана, които са подходящи за топли повърхности. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой. |
| Пластмаса | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. |
| Лакирани повърхности | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. |

| | |
|-------------------|---|
| Обслужващ панел | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. |
| Стъкла на вратата | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло или драскащи спирали от неръждаема стомана. |
| Дръжка на вратата | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Ако върху дръжката на вратата попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избршете. Тези петна не могат да се отстраният. |

Уредът отвътре

| | |
|---|--|
| Емайлирани и самопочистващи се повърхности | Спазвайте указанията за повърхностите в камерата, дадени след таблицата. |
| Стъклено покритие на осветлението на камерата | Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни. |
| Уплътнение на вратата Не сваляйте! | Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа. Не драскайте. |
| Покритие на вратата от неръждаема стомана | Почистващ препарат за неръждаема стомана: Спазвайте указанията на производителя. Не използвайте препарати за неръждаема стомана. За почистване свалете покритието на вратата. |
| Поставка | Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка. |
| Телескопична система | Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не почиствайте в съдомиялна. |
| Допълнителни принадлежности | Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана. |

Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността.
Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат гралави. Корозионната защита не се влошава от това.

Повърхности в камерата

Задната стена на камерата е самопочистваща се. Ще разпознаете това по грубата повърхности.

Подът, горната и страничната части са емайлирани и имат гладка повърхност.

Почистване на емайлирани повърхности

Почиствайте гладките емайлирани повърхности с кърпа и горещ сапунен разтвор или вода с оцет. Подсушете с мека кърпа.

Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни.

След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Почистване на самопочистващите се повърхности

Самопочистващите се повърхности са покрити с пореста, матова керамика. Пръските от печенето и пърженето се поемат и разграждат от този слой докато уредът работи.

Когато самопочистващите се повърхности вече не се почистват достатъчно сами и възникват тъмни петна, можете да почиствате с целенасочено нагряване.

Настройка

Извадете преди това от камерата поставките, удълженията, принадлежностите и съдовете.

Почиствайте основно гладките емайлирани повърхности в камерата, вътрешната врата на уреда и стъкленото покритие на осветлението на камерата.

1. Настройте вид на нагряване 4D горещ въздух.
2. Настройка на максимална температура.
3. Стартирайте работата и оставете да работи минимум 1 час.

Керамичният слой се регенерира.

Отстранете кафявите или бели остатъци с вода и мека гъба, когато камерата се охлади.

Указание: По време на работа върху повърхностите могат да се образуват червеникави петна. Това не е ръжда, а са остатъци от храни. Тези петна не са опасни за здравето и не ограничават възможността за почистване на самопочистващите се повърхности.

Внимание!

Не използвайте почистващ препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности. Повърхностите ще се повредят. Ако все пак върху тези повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага попийте с вода и гъба. Моля, не търкайте и не използвайте абразивни средства за почистване.

Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.
- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.

Поставка

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате поставките.

Откачване и закачване на поставките



Предупреждение

Опасност от изгаряне!

Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Откачване на поставките

1. Повдигнете поставката малко напред **a** и откачете **b** (фиг. 1).
2. След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. 2).





Почистете поставките с почистващ препаратор и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

Закачване на поставките

Поставките пасват само отдясно или отляво. Телескопичните шини трябва да могат да се изтеглят напред.

1. Първо пъхнете поставката централно в задната букса **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. 1).
2. След това пъхнете в предната букса **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу **d** (фиг. 2).



Вратата на уреда

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате вратата на уреда.



Откачване и закачване на вратата на уреда

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата на уреда можете да откачете вратата.

Пантите на вратата на уреда имат по един осигурителен лост.

Когато осигурителните лостове са затворени (фиг. 1), вратата на уреда е обезопасена. Тя не може да бъде откачена.

Когато осигурителните лостове са отворени в положение за откачване на вратата на уреда (фиг. 2), пантите са блокирани. Не можете да затворите.





Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Когато пантите не са блокирани, се затварят с голяма сила. Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съответно при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Откачване на вратата на уреда

1. Отворете докрай вратата на уреда
2. Отворете и двета защитни лоста отляво и отдясно (фиг. 1).
3. Затворете вратата на уреда докрай **a**. С двете ръце хванете вляво и вдясно **b** и изтеглете нагоре (фиг. 2).




Закачване на вратата на уреда

Закачете отново вратата на уреда по обратен ред.


1. При закачване на вратата на уреда внимавайте за това, и двете панти да влизат в отворите направо (фиг. 1).

Поставете двете панти отдолу на външното стъкло и ги използвайте като водач.

Внимавайте да вкарате пантите в правилния отвор. Вкарването трябва да премине леко и без съпротивление. Ако усетите съпротивление, проверете дали пантите са вкарани в правилния отвор.



2. Отворете докрай вратата на уреда и двета осигурителни лоста да бъдат отново затворени (фиг. 2).





3. Затворете вратата на камерата.

Сваляне на покритието на вратата


Вложката от неръждаема стомана в покритието на вратата може да се оцвети. За цялостно почистване можете да отстраните покритието.

1. Леко отворете вратата на уреда.
2. Натиснете вляво и вдясно покритието (фиг. 1).
3. Свалете покритието (фиг. 2).
Затворете внимателно вратата на уреда.



Указание: Почиствайте с препарат за почистване на неръждаема стомана вложката от неръждаема стомана в покритието. Почиствайте останалото покритие на вратата с топъл сапунен разтвор и мека кърпа.

4. Леко отворете вратата на уреда. Поставете покритието и притиснете докато не прищрака (фиг. 3).





5. Затворете вратата на уреда.

Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата



За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на уреда.

Демонтаж от уреда

1. Леко отворете вратата на уреда.
2. Натиснете вляво и вдясно покритието (фиг. 1).
3. Свалете покритието (фиг. 2).



4. Развийте и свалете винтовете вляво и вдясно на вратата на уреда (фиг. 3).
5. Преди отново да затворите вратата, прищипете неколкократно сгъната кухненска кърпа (фиг. 4). Изтеглете предното стъкло нагоре и оставете върху равна повърхност с дръжката надолу.



Почистете стъклата с препарат за стъкло и мека кърпа.



⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!



- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Вграждане на уреда

1. Вкарайте предното стъкло долу в държачите (фиг. 1).
2. Затворете предното стъкло докато двете горни куки не застанат срещу отвора (фиг. 2).



3. Притиснете предното стъкло отдолу докато не прищрака (фиг. 3).
4. Отново отворете леко вратата на уреда и махнете кухненската кърпа.
5. Отново завийте двета винта вляво и вдясно.
6. Поставете покритието и притиснете докато не прищрака (фиг. 4).



7. Затворете вратата на уреда.

Внимание!

Използвайте камерата само след като стъклата са монтирани правилно.

?

Повреда – какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

| Повреда | Възможна причина | Отстраняване/указания |
|---|---|--|
| Уредът не функционира. | Дефектен предпазител. | Проверете предпазителя в кутията с предпазители. |
| | Прекъсване на електро-захранването | Проверете дали осветлението в кухнята или други кухненски уреди функционират. |
| На дисплея се показва "Sprache Deutsch". | Прекъсване на електро-захранването | Настройте наново езика и часа. |
| Часът не се показва, ако уредът е изключен. | Основната настройка е променена. | Променете основната настройка за час. |
| Уредът не се нагрява, на дисплея свети символът  . | Демо режимът е активиран в основните настройки. | Разкачете за кратко уреда от мрежата (изключете предпазителя в кутията с предпазители) и деактивирайте след това демо режима в рамките на 3 минути в основните настройки. |
| Обслужващия пръстен при съхранението е паднал в обслужващия панел. | Обслужващият пръстен неволно е бил откачен. | Обслужващият пръстен може да се сваля. Просто поставете обслужващия пръстен отново в неговия държач в обслужващия панел и го натиснете навътре, така че да щракне и да може да се върти по обичайния начин. |
| Обслужващият пръстен вече не може да се върти лесно. | Има мярсотия под обслужващия пръстен. | Обслужващият пръстен може да се сваля. За освобождаване просто издърпайте обслужващия пръстен от държача. Или натиснете външния ръб на обслужващия пръстен, така че той да се наклони и да може да се хване лесно. Почистете обслужващия пръстен и неговия държач в уреда внимателно със сапунен разтвор и кърпа за миене. Подсушете с мека кърпа. Да не се използват остири или абразивни почистващи средства. Не размеквайте и не почистявайте в съдомиялна. Не сваляйте обслужващия пръстен прекалено често, за да остане държача стабилен. |

⚠ Предупреждение

Опасност от токов удар!

Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.

Съобщения за грешки на дисплея

Когато на дисплея се появи съобщение за грешка с "D" или "E", напр. D0111 или E0111, изключете уреда с бутона on/off  и го включете отново.

Ако това е било еднократна повреда, индикацията угасва. Ако съобщението за грешка се появи отново, обадете се на центъра за обслужване на клиенти и при това посочете точното съобщение за грешка.

Отстраняване самостоятелно на повреди

Техническите повреди по уреда можете често да отстранявате много лесно и сами.

Ако някое ястие не се получи оптимално, в края на ръководството за експлоатация ще откриете много съвети и указания за приготвяне. → "Изпробовано е в нашето готварско студио" на страница 25

Максимално време на работа

Ако настройките на Вашия уред не са променяни няколко часа, уредът автоматично престава да нагрява. Така се предотвратява нежелано дълга работа.

Когато максималното време на работа се достигне, ориентировъчни са съответните настройки за режима на работа.

Максималното време на работа е достигнато

На дисплея се появява указание за това, че е достигната максималната продължителност на работа.

За да продължите работата, натиснете върху произволно поле или завъртете обслужващия пръстен.

Ако не се нуждаете от уреда, изключете го с бутона on/off .

Съвет: За да не се изключва нежелано уреда, напр. при много дълги времена на приготвяне, настройте продължителност. Уредът нагрява докато не изтече настроената продължителност.

Смяна на лампичката в камерата отгоре

Когато крушката на камерата е изгоряла, тя трябва да бъде сменена. Можете да си доставите температурно устойчиви 230 В халогенни крушки, 40 вата, от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини.

Докосвайте халогенната крушка със суха крушка. Така експлоатационният живот на лампата се увеличава. Използвайте само тези крушки.

Предупреждение

Опасност от токов удар!



При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвате предпазителя в кутията с предпазители.

Предупреждение

Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

1. Поставете кърпа за съдове в студената камера, за да предотвратите повреди.
2. Развийте плафона наляво (фиг. 1).
3. Изтеглете крушката - не въртете (фиг. 2). Поставете нова крушка, внимавайте за положението на щифтовете. Притиснете здраво крушката.



4. Завийте отново плафона.
5. Извадете кърпата за съдове и включете предпазителя.

Стъклен капак

Ако стъкленото покритие на халогенната крушка е повредено, то трябва да се смени. Ново стъклено покритие ще получите от службата обслужване на клиенти. Дайте Е-номера и FD-номера на Вашия уред.



Специализиран сервис

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Продуктов № и производствен №

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (Е-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите, когато отворите вратата на уреда.

| | | |
|---|-----|-------|
| E-Nr: | FD: | Z-Nr: |
|  | | |
| Type: | | |

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.

FD-ном.

Служба обслужване на клиенти 

Обърнете внимание, че посещенията на персонала от службата обслужване на клиенти в случай на неправилно обслужване не са безплатни, също и по време на гаранционния срок.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Изprobвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание: При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагряване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

Силиконови форми

За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми. Количество и данните за рецептата могат да са различни.

Сладкиши и дребни сладки

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печете на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

Печене на няколко нива

Използвайте 4D горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
- първа скара: ниво 3
- втора скара: ниво 1

Печене на три нива:

- Тава за печене: височина 5
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
- първа скара: ниво 5
- втора скара: ниво 3
- трета скара: ниво 2
- четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При сочен сладкиш използвайте универсалната тава, за да не замърсява изтичащия сок камерата.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на нагряване за различни сладкиши и дребни сладки. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладкишите получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или дребните сладки биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съвети за сладкиши и дребни сладки в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите

оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- положение пица

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкаране | Вид на нагряването | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Сладкиши във форма | | | | | |
| Кекс, обикновен | Венцевидна/правоъгълна форма | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Кекс, обикновен, 2 нива | Венцевидна/правоъгълна форма | 3+1 | | 140-160 | 50-70 |
| Обикновен кекс, фин | Венцевидна/правоъгълна форма | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Плодов сладкиш от кексово тесто, фин | Форма за кекс с мая | 2 | | 160-180 | 40-60 |
| Блат за торта от кексово тесто | Форма за блат за торта | 3 | | 160-180 | 20-30 |
| Торта с плодове или извара с блат от ронливо тесто* | Форма с подвижен пръстен Ø26см | 2 | | 170-190 | 60-80 |
| Швейцарска плодова пита | Тава за пица | 3 | | 220-240 | 35-45 |
| Домашна торта | Форма за торта от бял метал | 3 | | 190-210 | 30-45 |
| Кекс във висока форма с мая | Форма за кекс с мая | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Сладкиш с мая | Форма с подвижен пръстен Ø28см | 2 | | 160-170 | 20-30 |
| Бисквитен блат, 2 яйца | Форма за блат за торта | 3 | | 150-170* | 20-30 |
| Бисквитена торта, 3 яйца | Форма с подвижен пръстен Ø26см | 2 | | 160-170* | 25-35 |
| Бисквитена торта, 6 яйца | Форма с подвижен пръстен Ø28см | 2 | | 150-170* | 30-50 |
| Сладкиш на тава | | | | | |
| Обикновен кекс с пънка | Тава за печене | 3 | | 160-180 | 20-40 |
| Обикновен кекс, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 140-160 | 30-50 |
| Сладкиш от многолистово тесто със суха пънка | Тава за печене | 3 | | 170-190 | 20-30 |
| Сладкиш от многолистово тесто със суха пънка, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 160-170 | 35-45 |
| Сладкиш от многолистово тесто със сочна пънка | Универсална тава | 3 | | 160-180 | 55-65 |
| Швейцарска плодова пита | Универсална тава | 3 | | 200-210 | 40-50 |
| Сладкиш с мая със суха пънка | Универсална тава | 3 | | 160-180 | 15-20 |
| Сладкиш с мая със суха пънка, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 150-170 | 20-30 |
| Сладкиш с мая със сочна пънка | Универсална тава | 3 | | 180-200 | 30-40 |
| Сладкиш с мая със сочна пънка, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 150-170 | 45-60 |
| Козунак, венец с мая | Тава за печене | 2 | | 160-170 | 25-35 |
| Бисквитено роле | Тава за печене | 3 | | 180-200* | 8-15 |
| Щолен с 500 г брашно | Тава за печене | 2 | | 150-170 | 45-60 |
| Щрудел, сладък | Универсална тава | 2 | | 190-210 | 55-65 |
| Щрудел, замразен | Универсална тава | 3 | | 200-220 | 35-45 |
| Дребни сладки | | | | | |
| Малки сладки | Тава за печене | 3 | | 150* | 25-35 |
| Малки сладки | Тава за печене | 3 | | 150* | 25-35 |
| Малки сладки, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 150* | 30-40 |
| Малки сладки, 3 нива | Тава за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 140* | 35-55 |

*предварително загряване

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкарването | Вид на нагряващото | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Мъфини | Тава за мъфини | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Мъфини, 2 нива | Тави за мъфини | 3+1 | | 160-180* | 15-40 |
| Дребни сладки с мая | Тава за печене | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Дребни сладки с мая, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 150-170 | 25-40 |
| Печива от многолистно тесто | Тава за печене | 3 | | 170-190* | 20-35 |
| Печива от многолистно тесто, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 170-190* | 20-45 |
| Печива от многолистно тесто, 3 нива | Тави за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 170-190* | 20-45 |
| Печива от многолистно тесто, плоски, 4 нива | 4 скари | 5+3+2+1 | | 180-200* | 20-35 |
| Печива от парено тесто | Тава за печене | 3 | | 200-220 | 30-40 |
| Печива от парено тесто, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 190-210 | 35-45 |
| Сладки от многослойно тесто | Тава за печене | 3 | | 160-180 | 20-30 |
| Сладки | | | | | |
| Шприцовани сладки | Тава за печене | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Шприцовани сладки | Тава за печене | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Шприцовани сладки, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 140-150* | 30-40 |
| Шприцовани сладки, 3 нива | Тави за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 130-140* | 35-55 |
| Сладки | Тава за печене | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Сладки, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 140-160 | 15-30 |
| Сладки, 3 нива | Тави за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 140-160 | 15-30 |
| Целувки | Тава за печене | 3 | | 80-90* | 120-150 |
| Целувки, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 80-90* | 120-180 |
| Макарони | Тава за печене | 3 | | 90-110 | 20-40 |
| Макарони, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 90-110 | 25-45 |
| Макарони, 3 нива | Тави за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 90-110 | 30-45 |

*предварително загряване

Съвети за сладкиши и дребни сладки

| | |
|---|---|
| Искате да установите, дали сладкишът е добре изпечен. | Пробийте готовия сладкиш няколко пъти с тънка дървена клечка на най-високото място. Ако по клечката не полепне тесто, сладкишът е готов. |
| Сладкишът хълтва. | Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата. |
| Средата на сладкиша е набухнала по-силно, отколкото ръбът. | Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След изпичане внимателно отделете сладкиша с нож. |
| Плодовият сок прелива. | Следващият път използвайте универсална тава. |
| Дребните сладки залепват една към друга при печене. | Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 см. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафенят равномерно наоколо. |
| Сладкишът е твърде сух. | Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене. |
| Сладкишът като цяло е твърде светъл. | Ако височината на вкарване и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене. |
| Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл. | Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-високо. |
| Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл. | Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене. |
| Сладкишът във форма или правоъгълният сладкиш става твърде тъмен отзад. | Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност. |
| Сладкишът като цяло е твърде тъмен. | Изберете следващия път по-ниска температура и удължете времето на печене. |

| | |
|--|---|
| Печивото е покафеняло неравномерно. | Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркулацията на въздуха. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини. |
| Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната. | Избирайте за печене на няколко нива винаги 4D горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови. |
| Сладкишът изглежда добре, но отвътре не е изпечен. | Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При сладкиши със сочна пълнка предварително запечете блата. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре пълнката. |
| Сладкишът не се отделя от формата при обръщане. | Оставете след печенето сладкиша още 5 до 10 минути да се охлади. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете ръба с нож. Обрънете сладкиша отново и покройте формата няколко пъти с влажна, студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно. |

Хляб и хлебчета

Вашият уред Ви предлага множество видове на загряване за печене на хляб и хлебчета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печете на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

Печене на две нива

Използвайте 4D горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с иззвиката надолу.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и

печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни хлябове и хлебчета. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Хлябът или хлебчето биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Внимание!

Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Използвани видове нагряване:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Конвективно печене на грил
- Грил, голяма повърхност
- положение пица

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|

Хляб

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------|---|-------|
| Бял хляб, 750 г | Универсална тава или правоъгълна форма | 2 | | 180-200* | - | 25-40 |
| Смесен хляб, 1,5 кг | Правоъгълна форма | 2 | | 220* | - | 10 |
| | | | | 180 | - | 20-30 |
| Смесен хляб, 1,5 кг | Универсална тава | 2 | | 200-210* | - | 40-50 |
| Пълнозърнест хляб, 1 кг | Универсална тава | 2 | | 200-210* | - | 40-50 |
| Плосък хляб | Универсална тава | 3 | | 250-270 | - | 20-25 |

Хлебчета

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--|----------|---|-------|
| Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени | Универсална тава | 3 | | 180-200 | - | 10-15 |
| Хлебчета, сладки, пресни | Тава за печене | 3 | | 170-190* | - | 15-20 |
| Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Хлебчета, пресни | Тава за печене | 3 | | 180-200 | - | 20-30 |
| Багети, предварително изпечени, охладени | Универсална тава | 3 | | 180-200 | - | 20-30 |

Хлебчета, замразени

| | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---------|---|-------|
| Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени | Универсална тава | 3 | | 180-200 | - | 10-15 |
| Тестени изделия със сода, дребни тестени изделия | Универсална тава | 3 | | 180-200 | - | 20-25 |
| Кроасани, дребни тестени изделия | Универсална тава | 3 | | 170-190 | - | 30-35 |

Препечена филия

| | | | | | | |
|---|------|---|--|---------|---|-------|
| Хляб за препичане, 4 броя | Скра | 3 | | 190-210 | - | 10-15 |
| Хляб за препичане, 12 броя | Скра | 3 | | 230-250 | - | 10-15 |
| Препичане на филия хляб (без предварително загряване) | Скра | 5 | | - | 3 | 4-6 |

*предварително загряване

Пица, киш и пикантен сладкиш

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пица, киш и пикантен сладкиш. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печете на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

Пече на няколко нива

Използвайте 4D горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Пече на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скра
първа скра: ниво 3
втора скра: ниво 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
- първа скара: ниво 5
- втора скара: ниво 3
- трета скара: ниво 2
- четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При пица с много плънка използвайте универсалната тава.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Ястието би се изпекло само отвън, но отвътре няма да е добре изпечено.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- положение пица

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряващо | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|

Пица

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|--|---------|-------|
| Пица, прясна | Тава за печене | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Пица, прясна | Тава за печене | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Пица, прясна, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 180-200 | 35-45 |
| Пица, прясна, тънък блат | Тава за пица | 2 | | 220-230 | 20-30 |
| Пица, охладена | Скара | 3 | | 190-210 | 10-15 |

Пица, замразена

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------|--|----------|-------|
| Пица с тънък блат 1 бр. | Скара | 3 | | 190-210 | 15-20 |
| Пица с тънък блат 2 бр. | Универсална тава + скара | 3+1 | | 190-210 | 20-25 |
| Пица с дебел блат 1 бр. | Скара | 3 | | 180-200 | 20-25 |
| Пица с дебел блат 2 бр. | Универсална тава + скара | 3+1 | | 190-210 | 20-30 |
| Пица багета | Скара | 3 | | 200-220 | 15-20 |
| Мини пици | Универсална тава | 3 | | 180-200 | 15-20 |
| Мини пици, Ø7 см, 4 нива | 4 скари | 5+3+2+1 | | 180-200* | 20-30 |

*предварително загряване

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарванието | Вид на нагряващото | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Пикантни сладкиши и киш | | | | | |
| Пикантни сладкиши във форма | Форма с подвижен пръстен Ø28см | 2 | | 170-190 | 65-75 |
| Киш | Форма за торта от бял метал | 3 | | 190-210 | 35-45 |
| Торта фламбе | Универсална тава | 3 | | 260-280* | 10-15 |
| Пирог | Форма за пудинг | 2 | | 170-190 | 50-70 |
| Емпанада | Универсална тава | 3 | | 180-190 | 30-45 |
| Бюрек | Универсална тава | 2 | | 180-200 | 35-45 |

*предварително загряване

Пудинг и суфле

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пудинги и суфлета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Винаги използвайте посочените височини на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми на скара: ниво 2
- Универсална тава: ниво 3

Суфлетата можете да пригответе и във водна баня в универсалната тава. За целта вкарайте универсалната тава за печене на ниво 2.

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу.

Универсална тава

Универсалната тава се пъха внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Съдове

За суфлета и огретени използвайте широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията имат нужда от повече време и от горната страна стават по-тъмни.

Препоръчелни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни пудинги и суфлета. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството и рецептата. Състоянието на изпечане на пудинга зависи от големината на съда и от височината на пудинга. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафяване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Пудингът или суфлето биха се изпекли само отвън, но отвътре биха останали сирови.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се съксяват с няколко минути.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовното и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- положение пица

| Пудинги и суфлета | Съдове / принадлежности | Височина на вкарванието | Вид на нагряващото | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Пудинг, пикантен, печени съставки | | | | | |
| Пудинг, пикантен, печени съставки | Форма за пудинг | 2 | | 200-220 | 30-50 |
| Пудинг, сладък | Форма за пудинг | 2 | | 170-190 | 40-60 |
| Лазания, прясна, 1 кг | Форма за пудинг | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Лазания, замразена, 400 г | Скара | 2 | | 190-210 | 30-35 |
| Огретен с картофи, сирови съставки, 4 см висок | Форма за пудинг | 2 | | 160-190 | 50-70 |

| Пудинги и суфлете | Съдове / принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряващото | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Огретен с картофи, сурови съставки, 4 см висок, 2 нива | Форма за пудинг | 3+1 | | 150-170 | 60-80 |
| Суфле | Форма за пудинг | 2 | | 170-190 | 35-45 |
| Суфле | Порционни форми | 3 | | 190-210 | 25-30 |

Птици

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на птици. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Добавете според размера и вида на птицата до $\frac{1}{2}$ литра вода в универсалната тава. Така оттичащата се мазнина ще се събира. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Печене в съд

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алюминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птицата се готови по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на птици. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Птиците могат да стават хрупкави и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена капак и настройте по-висока температура.

Печене на грил

Дръжте вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не гответе на грил при отворена врата на уреда.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Така оттичащата се мазнина ще се събира. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Указание: При много мазни продукти за грил не поставяйте директно под скарата универсалната тава, а на ниво 2.

Вземайте по възможност еднакви продукти за грил с подобна дебелина и тегло. Така те получават равномерно покафяване и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил направо върху скарата.

Обръщайте парчетата за печене с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената степен на грила.
- При печене на грил може да възникне дим.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашата птица вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за птици с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готовене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е птицата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете птицата след ок. $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Съвети

- При патици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.
- Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.
- Птицата става особено хрупка и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- Горно/долно нагряване
- Конвективно печене на грил
- Грил, голяма повърхност
- положение пица

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Пиле | | | | | | |
| Пиле, 1 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | - | 60-70 |
| Филе от пилешки гърди, по 150 г (на грил) | Скара | 4 | <input type="checkbox"/> | - | 3* | 15-20 |
| Пилешки дреболии, по 250 г | Скара | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-230 | - | 30-35 |
| Пилешки хапки, нъгети, замразени | Универсална тава | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-210 | - | 20-25 |
| Угоена кокошка, 1,5 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | - | 70-90 |
| Птица и гъска | | | | | | |
| Птица, 2 кг | Скара | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | - | 90-110 |
| Патешки гърди, по 300 г | Скара | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 230-250 | - | 17-20 |
| Гъска, 3 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 160-180 | - | 120-150 |
| Гъши бут, по 350 г | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210-230 | - | 40-50 |
| Пуйка | | | | | | |
| Малка пуйка, 2,5 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | - | 70-90 |
| Пушечни гърди, без кост, 1 кг | Съдът е затворен | 2 | <input type="checkbox"/> | 240-260 | - | 80-100 |
| Пушечно бутче, с кост, 1 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 | - | 80-100 |

*предварително загряване

Месо

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на месо. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Печене и задушаване

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрайте с ленти сланина.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена камера. Така сокът от месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алюминиево фолио. В посоченото време на готовене препоръчителното време на престой не е вкллючено.

Печене на скара

Върху скарата месото става особено хрупкаво от всички страни.

Добавете според размера и вида на месото до $\frac{1}{2}$ литра вода в универсалната тава. Така оттичащата се мазнина и сокът от печеното ще бъдат събрани. От това печене можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Печене и задушаване в съд

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Добавете малко течност към нетълстото месо. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. ½ см.

Количеството на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато пригответе месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклен съд.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Месото при по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на месо. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Разстоянието между месото и капака трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2 см.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Месото може да става хрупкаво и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене на грил

Дръжте вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не гответе на грил при отворена врата на уреда.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Така оттичащата се мазнина ще се събира. Внимавайте скарата да е правилно легната върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Указание: При много мазни продукти за грил не поставяйте директно под скарата универсалната тава, а на ниво 2.

Вземайте по възможност еднакви продукти за грил с подобна дебелина и тегло. Така те получават равномерно пекарене и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил направо върху скарата.

Обръщайте парчетата за печене с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената степен на грила.
- При печене на грил може да възникне дим.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на нагряване за множество ястия с месо. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на месо с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за печене с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежко парче печено, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готовене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голямо е печеното, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете печеното и продукта за грил след ок. ½ до ⅔ от посоченото време.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съвети за печене, задушаване и печене на грил в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- Горно/долно нагряване

- Конвективно печене на грил
- Грил, голяма повърхност

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| Свинско месо | | | | | | |
| Свинско печено без кожичка, напр. гръб, 1,5 кг | Съдът е отворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-190 | - | 110-130 |
| Свинско печено с кожа напр. плешка, 2 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190-200 | - | 130-140 |
| Свинска рибица, 1,5 кг | Съдът е отворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-230 | - | 70-80 |
| Свинско филе, 400 г | Скара | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-230 | - | 20-25 |
| Свинско пушено с кост, 1 kg (с малко добавяне на вода) | Съдът е затворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210-230 | - | 70-90 |
| Свински пържоли, 2 см дебели | Скара | 5 | <input type="checkbox"/> | - | 2 | 16-20 |
| Свински медальони, 3 см дебели | Скара | 5 | <input type="checkbox"/> | - | 3* | 8-12 |
| Говеждо месо | | | | | | |
| Средно изпечено говеждо филе, около 1 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210-220 | - | 40-50 |
| Говеждо задушено, 1,5 кг | Съдът е затворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | - | 130-160 |
| Ростбиф, медиум, 1,5 кг | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-230 | - | 60-70 |
| Пържола, 3 см дебела, медиум | Скара | 5 | <input type="checkbox"/> | - | 3 | 15-20 |
| Бургер, 3-4 см висок | Скара | 4 | <input type="checkbox"/> | - | 3 | 25-30 |
| Телешко месо | | | | | | |
| Телешко печено, 1,5 кг | Съдът е отворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 160-170 | - | 100-120 |
| Телешки джолан, 1,5 кг | Съдът е отворен | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-210 | - | 100-120 |
| Агнешко месо | | | | | | |
| Агнешки бут без кост, средно | Съдът е отворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | - | 50-80 |
| Агнешки гръб с кост (прекъснете сухожилията, надлъжно по костта разрежете, без обръщане) | Скара | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-190 | - | 40-50 |
| Агнешки котлет** | Скара | 5 | <input type="checkbox"/> | - | 3 | 12-16 |
| Наденици | | | | | | |
| Наденички на грил | Скара | 4 | <input type="checkbox"/> | - | 3 | 10-15 |
| Ястия с месо | | | | | | |
| Руло от кайма, 1 кг | Съдът е отворен | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-180 | - | 60-70 |

*предварително загряване

** Вкарайте универсалната тава на ниво на вкарване 2 отдолу

Съвети за печене, задушаване и готовене на грил

| | |
|---|--|
| Камерата се замърсява силно. | Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност. |
| Печеното е прекалено тъмно и коричката на места е прегоряла и/или печеното е твърде сухо. | Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете при нужда времето на печене. |
| Коричката е твърде тънка. | Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печенето. |
| Печеното изглежда добре, но сосът е загорял. | Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност. |
| Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист. | Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност. |

| | |
|---------------------------------|---|
| При задушаване месото загаря. | Съдът и капакът трябва да си подхождат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност. |
| Продуктът на грил е твърде сух. | Посолете месото едва след печенето на грил. Солта взима от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил. |

Риба

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна.

Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

Печене и грил на скара

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Указание: При много мазни продукти за грил не поставяйте директно под скарата универсалната тава, а на ниво 2.

Добавете според размера и вида на рибата до $\frac{1}{2}$ литра вода в универсалната тава. Изтичащата течност се улавя. Така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Дръжте вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не гответе на грил при отворена врата на уреда.

Вземайте по възможност еднакви продукти за грил с подобна дебелина и тегло. Така те получават равномерно покафяване и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил направо върху скарата.

Обръщайте парчетата за печене с щипка за грил. Ако прободете рибата с вилица, тя губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената степен на грила.
- При печене на грил може да възникне дим.

Печене и задушаване в съд

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклени съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Рибата се готви по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

За приготвяне на цяла риба използвайте най-добре висока тава. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

За задушаване добавете две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Рибата може да става хрупкава и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена капак и настройте по-висока температура.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашите ястия с риба вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на риба с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече риби се ориентирайте по теглото на най-тежката риба за установяване на продължителността на готвене. Отделните риби трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обръщайте рибата, която не е в положение на плуване, след ок. $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:
 ■ Горно/долно нагряване

- Конвективно печене на грил
- Грил, голяма повърхност

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|

Риба

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------------------------|---------|---|-------|
| Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва | Ската | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | - | 20-30 |
| Риба, на грил, цяла 1,5 кг, напр. съомга | Ската | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | - | 30-40 |

Филета от риба

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|--------------------------|---|----|-------|
| Филе от риба, натюр, на грил | Ската | 4 | <input type="checkbox"/> | - | 1* | 15-25 |
|------------------------------|-------|---|--------------------------|---|----|-------|

Котлети от риба

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|--------------------------|---|---|-------|
| Котлет от риба, 3 см дебел** | Ската | 4 | <input type="checkbox"/> | - | 3 | 10-20 |
|------------------------------|-------|---|--------------------------|---|---|-------|

Риба, замразена

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|---------|---|-------|
| Филе от риба, натюр | Съдът е затворен | 2 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | - | 20-30 |
| Филе от риба, препечено | Ската | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | - | 45-60 |
| Рибни пръчици (обръщайте периодично) | Универсална тава | 3 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | - | 20-30 |

*предварително загряване

** Вкарайте универсалната тава на ниво на вкарване 2 отдолу

Зеленчуци и плънки

Тук ще откриете данни за приготвянето на зеленчуци на грил, картофи и дълбокозамразени картофени продукти.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Приготвяне на едно ниво

Придържайте се към данните в таблицата.

Приготвяне на две нива

Използвайте 4D горещ въздух. Вкарани едновременно тави не е задължително да станат готови по едно и също време.

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Ската

Вкарвайте скаратата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството, състоянието и качеството на хранителните продукти. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Използвани видове нагряване:

- 4D горещ въздух
- Грил, голяма повърхност
- положение пיצה

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|

Ястия от зеленчуци

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|--------------------------|---|---|-------|
| Зеленчуци на грил | Универсална тава | 5 | <input type="checkbox"/> | - | 3 | 10-15 |
|-------------------|------------------|---|--------------------------|---|---|-------|

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|

Картофи

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|---------|---|-------|
| Печени картофи, на половина | Универсална тава | 3 | | 160-180 | - | 45-60 |
|-----------------------------|------------------|---|--|---------|---|-------|

Картофени продукти, замразени

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--|---------|---|-------|
| Картофи ръстисти | Универсална тава | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Картофени джобчета, пълнени | Универсална тава | 3 | | 190-210 | - | 20-30 |
| Крокети | Универсална тава | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Пържени картофи | Универсална тава | 3 | | 190-210 | - | 25-35 |
| Пържени картофи, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 190-210 | - | 30-40 |

Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

Приготвяне на кисело мляко

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна.

- 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.
При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.

2. Разбръкайте 150 г кисело мляко (температура от хладилник).
3. Напълнете в порцеланови чаши или малки бурканчета и покрайте с пластмасово фолио.
4. Порцелановите чаши или бурканите се поставят на пода на камерата и се извършват настройки според посоченото в таблицата.
5. След приготвянето киселото мляко се охлажда в хладилник.

Използван вид на нагряването:

- 4D горещ въздух

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Времетраене в часове |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Кисело мляко | Порционни форми | Под на камерата | | 40-45 | 7-8 |

Пестене на енергия с Eco видове нагряване

С енергийно ефикасните видове на нагряване горещ въздух Eco и горно/долно нагряване Eco можете да пестите енергия при готовенето на ястия.

Пъхнете ястията в студената празна камера. Само тогава действа енергийното оптимизиране. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готовенето.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите енергия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене и съдове

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Така можете да спестите до 35 процента енергия.

Съдовете от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Неотразявящият съд от емайл, топлоустойчиво стъкло или отлят алуминий е по-подходящ.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и сладкишът не се запича равномерно.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройките

Тук ще намерите данни за различните ястия. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или сладките биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Използвани видове нагряване:

-  Загряване горещ въздух Eco
-  Горно/долно нагряване Eco

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагрявянето | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------------|
| Сладкиши във форма | | | | | |
| Обикновен кекс във форма | Венцевидна/правоъгълна форма | 2 |  | 140-160 | 60-80 |
| Блат за торта от кексово тесто | Форма за блат за торта | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Бисквитен блат, 2 яйца | Форма за блат за торта | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Бисквитена торта, 3 яйца | Форма с подвижен пръстен Ø26см | 2 |  | 160-170 | 25-40 |
| Бисквитена торта, 6 яйца | Форма с подвижен пръстен Ø28см | 2 |  | 150-160 | 50-60 |
| Кекс във висока форма с мая | Форма за кекс с мая | 2 |  | 150-170 | 50-70 |
| Сладкиш на тава | | | | | |
| Бъркан сладкиш със суха плънка | Тава за печене | 3 |  | 150-170 | 25-40 |
| Сладкиш от многолистово тесто със суха плънка | Тава за печене | 3 |  | 170-180 | 25-35 |
| Бисквитено роле | Тава за печене | 3 |  | 180-190 | 15-20 |
| Козунак, венец с мая | Тава за печене | 3 |  | 160-170 | 25-35 |
| Сладкиш с мая със суха плънка | Тава за печене | 3 |  | 160-180 | 15-20 |
| Дребни сладки | | | | | |
| Мъфини | Тава за мъфини | 2 |  | 160-180 | 15-25 |
| Малки сладки | Тава за печене | 3 |  | 150-160 | 25-35 |
| Малки сладки, 2 нива | Тава за печене + универсална тава | 1+3 |  | 150-160 | 30-40 |
| Печива от многолистно тесто | Тава за печене | 3 |  | 170-190 | 20-35 |
| Печива от парено тесто | Тава за печене | 3 |  | 200-220 | 35-45 |
| Сладки | Тава за печене | 3 |  | 140-160 | 15-30 |
| Шприцовани сладки | Тава за печене | 3 |  | 140-150 | 25-35 |
| Дребни сладки с мая | Тава за печене | 3 |  | 160-180 | 25-35 |
| Хляб и хлебчета | | | | | |
| Смесен хляб, 1,5 кг | Правоъгълна форма | 2 |  | 200-210 | 35-45 |
| Плосък хляб | Универсална тава | 3 |  | 250-275 | 15-20 |
| Хлебчета, сладки, пресни | Тава за печене | 3 |  | 170-190 | 15-20 |
| Хлебчета, пресни | Тава за печене | 3 |  | 180-200 | 20-30 |
| Месо | | | | | |
| Свинско печено без кожичка, напр. гръб, 1,5 кг | Съдът е отворен | 2 |  | 180-190 | 120-140 |
| Говеждо задушено, 1,5 кг | Съдът е затворен | 2 |  | 200-220 | 140-160 |
| Телешко печено, 1,5 кг | Съдът е отворен | 2 |  | 170-180 | 110-130 |
| Риба | | | | | |
| Риба, задушена на пара, цяла 300 г, напр. пъстърва | Съдът е затворен | 2 |  | 190-210 | 25-35 |
| Риба, задушена на пара, цяла 1,5 кг, напр. съомга | Съдът е затворен | 2 |  | 190-210 | 45-55 |
| Филе от риба, натюр, задушено на пара | Съдът е затворен | 2 |  | 190-210 | 15-25 |

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в пригответи при силно нагряване зърнени и картофени продукти,

като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид

Обща информация

- Гответе продуктите възможно най-кратко време.
- Ястията трябва да придобият златист, а не тъмен загар.
- Големи, дебели продукти за приготвяне съдържат по-малко акриламид.

Печене

С горно/долно загряване макс. 200 °C.
С горещ въздух макс. 180 °C.

Сладки

С горно/долно загряване макс. 190 °C.
С горещ въздух макс. 170 °C.
Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.

Пържени картофи на фурна

Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Печете минимум 400 g на тава, за да предотвратите изсъхване на картофите.

Сушене

С 4D горещ възух можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарването на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрайте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцепят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху поставката с разрязаните повърхности нагоре. Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стеблата. Поставете билките равномерно и леко сгъстени върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 3
- 2 скари: ниво 3+1

Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстранете изгорялото от хартията.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тънко се реже, толкова по-бързо се достига края на изсушаването и толкова по-ароматни остават продуктите. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Използван вид на нагряването:

- ④ 4D горещ въздух

Плодове, зеленчуци и билки

Допълнителни принадлежности

Вид на на-

Температу-

ра в °C

Време-

траене в

часове

| | | | | |
|--|-----------|---|----|------|
| Плодове със семки (ябълкови кръгчета, 3 mm дебели, на скара 200 g) | 1-2 скари | ④ | 80 | 5-9 |
| Плодове с костишка (сливи) | 1-2 скари | ④ | 80 | 8-10 |
| Коренни зеленчуци (моркови), белени, бланширани | 1-2 скари | ④ | 80 | 5-8 |
| Гъби на кръгчета | 1-2 скари | ④ | 60 | 6-9 |
| Билки, чистени | 1-2 скари | ④ | 60 | 2-6 |

Завиране

Можете да заврите в уреда си плодове и зеленчуци.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

При погрешно заврояли хранителни продукти бурканите могат да се пукнат. Придържайте се към данните за завиране.

и неповредени гумени пръстени. Предварително проверявайте скобите и пружините.

При завирането използвайте само буркан с еднаква големина и с еднакви продукти. В камерата можете да завирате едновременно съдържанията на шест буркана с ½, 1 или 1½ литра. Не използвайте по-големи или по-високи бурканы. Капациите могат да се спукат.

Бурканите не бива да се докосват в камерата при завирането.

Буркани

Използвайте само чисти и неповредени бурканы. Използвайте само устойчиви на топлина, чисти

Приготвяне на плодове и зеленчуци

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измийте ги основно.

Според вида на плодовете, респ. зеленчуците ги обелете, махнете костиците и ги нарежете на дребно, а след това ги напълнете в бурканите със самозатваряща се капачка до ок. 2 см под ръба.

Плодове

Плодовете в бурканите със самозатваряща се капачка се пълнят с горещ, разпенен захарен разтвор (ок. 400 мл за 1-литров буркан). На един литър вода:

- ок. 250 г захар при сладки плодове
- ок. 500 г захар при кисели плодове

Зеленчуци

Зеленчуците се пълнят в бурканите с гореща, завряла вода.

Избръшете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти. Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и калак. Затворете бурканите със скоби. Пъхнете бурканите в универсалната тава така, че да не се докосват. Налейте 500 мл гореща вода (ок. 80 °C) в универсалната тава. Настройте както е посочено в таблицата.

Приключване на завирането

Плодове

След известно време на кратки интервали започват да се надигат меухурчета. Изключете уреда когато всички

бурканни образуват герданчета. След посоченото време на допълнително затопляне извадете бурканите от камерата.

Зеленчуци

След известно време на кратки интервали започват да се надигат меухурчета. Когато всички бурканни имат герданчета, намалете температурата на 120 °C и оставете бурканите както е посочено в таблицата в затворената камера. След това време изключете уреда и използвайте както е посочено в таблицата още няколко минути допълнителната топлина.

След завирането извадете бурканите от камерата и ги поставете върху чиста кърпа. Не поставяйте горещите бурканни върху студена или мокра подложка, те могат да гръмнат. Покрайте бурканите, за да ги предпазите от течение. Свалете скобите едва когато бурканите са студени.

Препоръчителни стойности за настройките

Посочените времена в таблицата за настройки са ориентироъчни за завиране на плодове и зеленчуци. Те могат да се влияят от стайната температура, броя на бурканите, количеството, топлината и качеството на съдържанието. Данните се отнасят до 1-литрови кръгли бурканни. Преди да превключите, респ. изключите, проверете дали в бурканите има герданче. Процесът на образуване на герданче започва след ок. 30-60 минути.

Използван вид на нагряването:

-  4D горещ въздух

| Завиране | Съдове | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|--|---|----------------------|---|------------------|----------------------------------|
| Зеленчуци, напр. моркови | 1 литър бурканни със самозатварящи се капачки | 1 |  | 160-170 | до образуване на герданче: 30-40 |
| | | | | 120 | от образуване на герданче: 30-40 |
| | | | | - | Допълнително загряване: 30 |
| Зеленчуци, напр. краставици | 1 литър бурканни със самозатварящи се капачки | 1 |  | 160-170 | до образуване на герданче: 30-40 |
| | | | | - | Допълнително загряване: 30 |
| Плодове с костица, напр. череши, сливи | 1 литър бурканни със самозатварящи се капачки | 1 |  | 160-170 | до образуване на герданче: 30-40 |
| | | | | - | Допълнително загряване: 35 |
| Плодове със семки, напр. ябълки, ягоди | 1 литър бурканни със самозатварящи се капачки | 1 |  | 160-170 | до образуване на герданче: 30-40 |
| | | | | - | Допълнително загряване: 25 |

Втасване на тестото

Можете да втасвате по-бързо във Вашия уред тесто с мая, отколкото при стайната температура. Използвайте вида на нагряване горно/долно нагряване. Започвайте работата само при напълно охладена камера.

Оставяйте тестото с мая винаги да втасва два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

Втасване на тесто

Настройте както е посочено в таблицата и загрейте уреда. Поставете тестената купа върху скарата.

По време на втасването не отваряйте вратата на аурела, тъй като иначе ще излезе влагата. Покрайте тестото.

Втасване на тестени заготовки

Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Ако искате предварително загряване, втастването става извън уреда на топло място.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентироъчни.

Използван вид на нагряването:

- Горно/долно нагряване

| Ястие | Съдове / принадлежности | Височина на вкаране | Вид на нагряването | Стъпка | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| Тесто с мая, леко | Купа | 2 | <input type="checkbox"/> | Втасване на тесто | 35-40 | 25-30 |
| | Тава за печене | 2 | <input type="checkbox"/> | Втасване на тестени заготовки | 35-40 | 10-20 |
| Тесто с мая, тежко и мазно | Купа | 2 | <input type="checkbox"/> | Втасване на тесто | 35-40 | 20-40 |
| | Тава за печене | 2 | <input type="checkbox"/> | Втасване на тестени заготовки | 35-40 | 15-25 |

Размразяване

Видът на нагряване Размразяване е подходящ за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и сладки. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника.

За размразяване използвайте следните нива на вкаране:

- 1 скара: ниво 2
- 2 скари: ниво 3+1

Препоръчителни стойности за настройките

Данните за времето в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството, температурата на замразяване (-18°C) и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Съвет: Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блоково.

Разопаковайте замразените хранителни продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти един до два пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. От време на време раздробявайте ястията, респ. изваждайте вече размразените парчета от камерата.

Оставяйте размразеното ястие още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

Използван вид на нагряването:

- Размразяване

Ястие

Допълнителни принадлежности

Височина на вкаране

Вид на нагряването

Температура в °C

Продължителност в мин.

Хляб, хлебчета

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---|-------------------------------------|----|-------|
| Хляб и хлебчета общо | Тава за печене | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 40-70 |
|----------------------|----------------|---|-------------------------------------|----|-------|

Сладкиш

| | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------------------------------|----|-------|
| Сладкиш, сочен | Тава за печене | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 70-90 |
| Сладкиш, сух | Тава за печене | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 60 | 60-75 |

Запазване на топло

С вид на загряване "Горно/долно загряване при 70°C" можете да поддържате топли готовите ястия. Така избягвате образуване на конденз и не трябва да избърсвате камерата.

Не дръжте готовите ястия топли за повече от два часа. Имайте предвид, че някои ястия по време на поддържането на топлина продължават да се готвят. При нужда покривайте ястията.

Тестови ястия

Тези таблици са изгответи за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.
Съгласно EN 60350-1:2013 респ. IEC 60350-1:2011.

Печене

Едновременно вкарани сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 5
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Покрит ябълков сладкиш

Покрит ябълков сладкиш на едно ниво: Поставете тъмни откопчаващи се тави разместени една до друга.

Покрит ябълков сладкиш на две нива: Тъмните откопчаващи се тави да се поставят разместено една върху друга.

Сладкиши в откопчаващи се форми от бяла ламарина:
Печете на едно ниво с горно/долно загряване.
Използвайте универсалната тава вместо скарата и поставяйте отгоре закопчаващата се форма.

Бисквитено тесто с вода

Бисквитено тесто на две нива: закопчаващите се форми се поставят разместено една над друга на скарите.

Указание

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Следвайте указанията за предварително загряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Използвани видове нагряване:

-
-
-

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкарване | Вид на нагряването | Температура в °C | Продължителност в мин. |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Печене | | | | | |
| Шприцовани сладки (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Шприцовани сладки (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Шприцовани сладки, 2 нива (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 140-150* | 30-40 |
| Шприцовани сладки, 3 нива (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 130-140* | 35-55 |
| Малки сладки (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене | 3 | | 150* | 25-35 |
| Малки сладки (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене | 3 | | 150* | 25-35 |
| Малки сладки, 2 нива (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене + универсална тава | 1+3 | | 150* | 30-40 |
| Малки сладки, 3 нива (5 мин предварително нагряване) | Тава за печене + универсална тава | 5+3+1 | | 140* | 35-55 |
| Бисквитено тесто с вода | Форма с подвижен пръстен Ø26cm | 2 | | 160-170* | 20-35 |
| Бисквитено тесто с вода | Форма с подвижен пръстен Ø26cm | 2 | | 160-170* | 25-35 |
| Бисквитено тесто с вода, 2 нива | Форма с подвижен пръстен Ø26cm | 3+1 | | 150-170* | 30-50 |
| Покрит ябълков сладкиш | 2x черни плоски форми Ø20cm | 2 | | 170-180 | 60-80 |
| Покрит ябълков сладкиш | 2x черни плоски форми Ø20cm | 2 | | 180-200 | 60-80 |
| Покрит ябълков сладкиш, 2 нива | 2x черни плоски форми Ø20cm | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

*предварително загряване

Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.

Използван вид на нагряването:

- Грил, голяма повърхност

| Ястие | Допълнителни принадлежности | Височина на вкаране | Вид на нагряването | Степен за грил | Продължителност в мин. |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| Печене на грил | | | | | |
| Запичане на филийки* | Скара | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 4-6 |
| Кюфтета от говеждо месо, 12 броя** | Скара | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

*без предварително нагряване

**след 2/3 от общото време обърнете





Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001057033

941106